058-0132 Y 058-0133

CAJÓN APEX GLASS

Altura del costado: 128 mm

Manual de instalación

Especificaciones

- **Longitudes disponibles:** 270, 300, 350, 400, 450, 500 y 550 mm.
- **Altura del costado metálico:** 128 mm.
- **Capacidad de carga dinámica:** 40 kg.
- **Sistema de extracción total.**
- **Montaje y desmontaje rápido del cajón.**
- **Ajuste bidimensional del frente.**
- Diseñado para utilizar **paneles laterales de vidrio**.

Componentes incluidos

1. Correderas izquierda y derecha.
2. Tapas decorativas.
3. Conectores frontales para vidrio (izquierdo y derecho).

Medidas del cajón

Panel inferior

Para paneles de **16 mm** de espesor.

- **Ancho del fondo (LW):**
    - **LW = Ancho interior del gabinete – 19 ±0.5 mm**
- **Longitud del fondo:**

    - **Longitud de la corredera – 20 mm**
- **Ancho del panel trasero:**
    - **Ancho interior del gabinete – 42 ±0.5 mm**

Longitudes disponibles

Longitud nominal	Profundidad útil del cajón	Profundidad del fondo
270 mm	272 mm	273 mm
300 mm	302 mm	303 mm
350 mm	322 mm	353 mm
400 mm	372 mm	403 mm
450 mm	422 mm	453 mm
500 mm	472 mm	503 mm
550 mm	522 mm	553 mm

Instalación de las correderas

Instale las correderas en ambos costados del gabinete respetando las posiciones indicadas para:

- Cajón exterior.
- Cajón interior.

Utilice las dimensiones de instalación correspondientes a la longitud de corredera seleccionada.

Ensamble del cajón

Paso 1

Instale el fondo del cajón en los perfiles metálicos.

Paso 2

Coloque las tapas o conectores inferiores.

Paso 3

Instale el panel trasero.

Paso 4

Monte el frente del cajón.

Instalación del frente

Paso 1

Inserte los conectores del frente.

Paso 2

Coloque el frente del cajón en su posición.

Paso 3

Apriete completamente los tornillos de fijación.

Ajustes del frente

El sistema incorpora ajustes de precisión para facilitar la alineación del frente.

Ajuste de altura

±2 mm

Permite nivelar verticalmente el frente del cajón.

Ajuste lateral

±1 mm

Permite centrar el frente respecto al gabinete y obtener separaciones uniformes.

Desmontaje del frente

1. Gire el seguro de liberación.

2. Retire cuidadosamente el frente del cajón.

Instalación del cajón

1. Introduzca el cajón sobre las correderas.
2. Empuje hasta escuchar el clic de bloqueo.
3. Verifique que el movimiento sea suave y uniforme.

Función del amortiguador

El sistema incorpora un **amortiguador de cierre suave (Soft Close)** integrado.

Durante el cierre:

- Reduce progresivamente la velocidad del cajón.
- Evita impactos.
- Proporciona un cierre silencioso y controlado.

Desmontaje del cajón

1. Extraiga completamente el cajón.
2. Libere el seguro inferior ubicado debajo del costado.
3. Levante ligeramente el frente.
4. Retire el cajón del gabinete.

Dimensiones de montaje

Espacio interior del gabinete

Respete las dimensiones mínimas indicadas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y evitar interferencias.

Espacio mínimo para cajón interior

Cuando se utilice como cajón interior, deje el espacio libre especificado para permitir el recorrido completo del mecanismo.

Posición de los soportes del frente

Realice las perforaciones del frente siguiendo las cotas indicadas para garantizar un montaje preciso.

Posición del panel trasero

Perfore el panel trasero conforme a las dimensiones especificadas para asegurar una correcta fijación.