058-0134 Y 058-0135

CAJÓN APEX GLASS

Altura del costado: 175 mm

Manual de instalación

Especificaciones

- **Longitudes disponibles:** 270, 300, 350, 400, 450, 500 y 550 mm.
- **Altura del costado:** 175 mm.
- **Capacidad de carga dinámica:** 40 kg.
- **Extracción total con cierre suave integrado.**
- **Montaje y desmontaje rápido del cajón.**
- **Ajuste bidimensional del frente del cajón.**
- Diseñado para utilizar **paneles laterales de vidrio**.

Componentes incluidos

1. Correderas izquierda y derecha.
2. Tapas decorativas laterales.
3. Conectores frontales para vidrio (izquierdo y derecho).

Medidas del cajón

Panel inferior

- **Ancho del fondo (LW):**
    - **LW = Ancho interior del gabinete – 19 ±0.5 mm**
- **Longitud del fondo:**
    - **Longitud de la corredera – 20 mm**

- **Ancho del panel trasero:**
    - **Ancho interior del gabinete – 42 ±0.5 mm**

Las medidas están calculadas para paneles de **16 mm** de espesor.

Longitudes disponibles

Longitud nominal	Profundidad útil del cajón	Profundidad del fondo
270 mm	272 mm	273 mm
300 mm	302 mm	303 mm
350 mm	352 mm	353 mm
400 mm	402 mm	403 mm
450 mm	452 mm	453 mm
500 mm	502 mm	503 mm
550 mm	522 mm	553 mm

Instalación de las correderas

Instale las correderas en ambos costados del gabinete respetando las posiciones indicadas para:

- Cajón exterior.
- Cajón interior.

Siga las dimensiones especificadas para cada longitud de corredera.

Ensamble del cajón

Paso 1

Instale el fondo del cajón en los perfiles metálicos.

Paso 2

Monte las tapas o conectores inferiores.

Paso 3

Instale el panel trasero.

Paso 4

Monte el frente del cajón.

Instalación del frente

Paso 1

Inserte los conectores del frente.

Paso 2

Coloque el frente del cajón.

Paso 3

Apriete completamente los tornillos de fijación.

Ajustes del frente

El sistema permite realizar los siguientes ajustes:

Ajuste de altura

±2 mm

Permite nivelar el frente verticalmente.

Ajuste lateral

±1 mm

Permite centrar el frente del cajón respecto al gabinete.

Desmontaje del frente

1. Gire el seguro de liberación.

2. Retire cuidadosamente el frente del cajón.

Instalación del cajón

1. Introduzca el cajón sobre las correderas.
2. Empuje hasta escuchar el clic de bloqueo.
3. Compruebe que el movimiento sea uniforme.

Función del amortiguador

El sistema incorpora un **amortiguador de cierre suave (Soft Close)** integrado.

Durante el cierre:

- Reduce progresivamente la velocidad del cajón.
- Evita golpes.
- Proporciona un cierre silencioso y controlado.

Desmontaje del cajón

1. Extraiga completamente el cajón.
2. Libere el seguro inferior ubicado debajo del costado.
3. Levante ligeramente el frente.
4. Retire el cajón del gabinete.

Recomendaciones de instalación

- Verifique que las correderas estén perfectamente alineadas y paralelas.
- Utilice paneles de vidrio compatibles con el sistema de fijación mediante espigas.
- Revise las medidas del fondo y del panel trasero antes del ensamble.
- Compruebe el funcionamiento del cierre suave antes de instalar definitivamente el frente.

- No exceda la **capacidad máxima de carga de 40 kg**.
- Después de la instalación, ajuste el frente para obtener separaciones uniformes entre cajones.

Dimensiones de montaje

Espacio interior del gabinete

Mantenga las dimensiones mínimas indicadas en el diagrama para garantizar el correcto funcionamiento del cajón y evitar interferencias.

Posición de los soportes del frente

Instale los soportes del frente respetando las distancias especificadas para asegurar una fijación firme y un ajuste preciso.

Posición del panel trasero

Realice las perforaciones del panel trasero conforme a las cotas indicadas para garantizar el correcto ensamble del sistema.